

# TRIOFIT COIL

## RUNDMAGAZINSCHRAUBER

- Ein Akkuschrauber, der mit drei verschiedenen automatischen Magazinaufsätzen arbeitet. So entsteht ein austauschbare System für eine schnellere und effizientere Montage der Schrauben



HH12600170



HH3343



HH12600171



HH3341



HH12600172



HH12600169



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Schrauben Ø	Schraubenlänge	Gewicht	Stk.
		[mm]	[mm]	[kg]	
<b>HH12600170<sup>(1)</sup></b>	Schrauber mit Magazinaufzatz Coil 40 - 80	4,5 - 5,0 (6,0*)	40 - 80	2,40	1
<b>HH3343</b>	Magazinaufzatz Coil 40 - 80 (ohne Gerät)	4,5 - 5,0 (6,0*)	40 - 80	1,35	1
<b>HH12600171<sup>(1)</sup></b>	Magazinaufzatz Coil 25 - 50	3,5 - 4,2	25 - 50	1,90	1
<b>HH3341</b>	Magazinaufzatz Coil 25 - 50 (ohne Gerät)	3,5 - 4,2	25 - 50	0,85	1
<b>HH12600172<sup>(2)</sup></b>	Schrauber mit Bandalader	3,5 - 4,2	25 - 55	1,73	1
<b>HH12600169</b>	Bandschrauber (ohne Gerät)	3,5 - 4,2	25 - 55	0,68	1
<b>HH12600168</b>	Einzelschrauber	-	-	1,05	1

(\*) Ø6,0 mm mit HZB6PLATE.

(1) Lieferumfang: Schrauber, Magazinaufzatz, 2 Batterien 4 Ah, Ladegerät, Metallbox.

(2) Lieferumfang: Schrauber, Magazinaufzatz, 2 Batterien 2 Ah, Ladegerät, Metallbox.

## ZUBEHÖR FÜR SCHRAUBER



1



2



3



4



5



6

ART.-NR.	Beschreibung	Gewicht [kg]	Stk.
1 HH14415260	Adapter für Schrauber Mafell A 18 M bl + Metabo BS 18 LTX BL Q	0,5	1
2 HH14515425	Ersatz-Akku 18V - 4 Ah	0,6	1
3 HH14515424	Ersatz-Akku 18V - 2 Ah	0,4	1
4 HH14515426	Ladegerät	0,3	1
5 HH14411591	Verlängerung für Magazinaufsätze	1,2	1
6 HZB6PLATE	Führungsplatte für 6,0 mm Schrauben	0,1	1

### BITS MIT METRISCHER AUFNAHME

ART.-NR.	Beschreibung	HH12600170/HH3343	HH12600171/HH3341	HH12600172	Stk.
HH14001462	M5 PH - 2	-	-	enthalten	5
HH14505991	M5 TX 15	nicht enthalten	-	-	5
HH14411964	M5 TX 20	enthalten	-	-	5
HH14001468	M5 TX 25	-	nicht enthalten	-	5
HH14000620	M6 TX 20	-	-	-	5
HH14000619	M6 TX 25	-	-	-	5
HH14001469	M6 TX 30	-	nicht enthalten	-	5
HH14001855	BIT TX 20 für KKT STRIPE	-	-	nicht enthalten	1



### UMRÜSTBAR AUF HBS Ø6,0 mm

Für das Verwenden von HBS COIL 6,0 mm muss die Führungsplatte gewechselt werden. Vorhandene Platte mit der Stellschraube lösen und HZB6PLATE aufsetzen. Des Weiteren muss der Bit getauscht und ein M6 TX 30 Bit auf das Bohrfutter geschraubt werden.