

PATROL + SPEAR

INSTALLATION MANUAL



INCLUDED IN THE PACKAGE

EN 795:2012 C + SHIELD | SHIELD 2 | COPPO
AS/NZS 1891.2:2001 + SHIELD | SHIELD 2



EN 795:2012 C

CEN/TS 16415:013

UNI 11578:2015 C

AS/NZS 1891.2:2001



**PATROL +
SPEAR**
Installation
Manual

⚠ read also:



**PATROL +
SPEAR**
Safety
Regulations



SAFETY INSTRUCTIONS

- IT** L'installazione e/o utilizzo del prodotto Rotho Blaas è permessa solo a personale esperto previa lettura e comprensione del **1 MANUALE D'INSTALLAZIONE** e delle **2 NORME DI SICUREZZA** nella lingua del relativo Paese di utilizzo.
- DE** Die Installation und/oder die Verwendung des Produkts von Rotho Blaas ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten, nachdem es das **1 INSTALLATIONSHANDBUCH** und die **2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN** in der Sprache des Verwendungslandes gelesen und verstanden hat.
- EN** Only qualified personnel may install and/or use this Rotho Blaas product, after reading and understanding the **1 INSTALLATION MANUAL** and the **2 SAFETY REGULATIONS**, in the language of the country of use.
- ES** La instalación y/o el uso del producto Rotho Blaas solo están permitidos al personal experto después de haber leído y comprendido el **1 MANUAL DE INSTALACIÓN** y las **2 NORMAS DE SEGURIDAD** en el idioma del país en el que se utiliza.
- FR** Seul le personnel expérimenté peut installer et/ou utiliser ce produit Rotho Blaas, après avoir lu et compris le **1 MANUEL D'INSTALLATION** et les **2 NORMES DE SÉCURITÉ** dans la langue du pays où le produit est utilisé.
- PT** A instalação e/ou utilização do produto Rotho Blaas só é permitida a pessoal especializado após a leitura e compreensão do **1 MANUAL DE INSTALAÇÃO** e das **2 NORMAS DE SEGURANÇA** na língua do respetivo país onde será utilizado.
- RU** К установке и (или) использованию продукции Rotho Blaas допускается только высококвалифицированный персонал после обязательного прочтения и усвоения **1 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ** и **2 ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ** на языке соответствующей страны использования.
- CS** Instalace a/nebo použití výrobku Rotho Blaas je povoleno pouze odborným osobám po přečtení a pochopení **1 NÁVODU K INSTALACI** a **2 BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ** v jazyce příslušné země použití.
- DA** Kun kvalificeret personale må installere og/eller bruge dette Rotho Blaas-produkt efter at have læst og forstået den **1 INSTALLATIONSMANUALEN** og **2 SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE** på brugerens sprog.
- EL** Η εγκατάσταση ή/και η χρήση του προϊόντος Rotho Blaas επιτρέπεται μόνο σε έμπειρο προσωπικό που έχει διαβάσει και κατανοήσει τις **1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** και τους **2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** στη γλώσσα της σχετικής χώρας χρήσης.
- ET** Antud Rotho Blaasi toodet tohib paigaldada ja / või kasutada ainult kvalifitseeritud personal, kes on lugenud kasutamise riigi keeles **1 PAIGALDUSJUHENDIS** ja **2 OHUTUSEESKIRJU** ning nendest aru saanud.
- FI** Tämän Rotho Blaas -tuotteen asennus ja/tai käyttö on sallittu vain asiantuntevan henkilöstön toimesta sen jälkeen, kun he ovat lukeneet ja ymmärtäneet **1 ASENNUSOHJEIDEN** ja **2 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET** käyttömaan kielellä.
- HR** Postavljanje i/ili uporaba proizvoda Rotho Blaas dopuštena je samo stručnom osoblju koje je prethodno pročitao i razumjelo **1 UPUTA ZA MONTAŽU** kao i **2 PROPISE O SIGURNOSTI** na jeziku zemlje uporabe.
- HU** A Rotho Blaas termékét kizárólag hozzáértő személyzet szerelheti be és/vagy használhatja, az adott országnak megfelelő nyelven **1 TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV** és **2 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK** elolvasása és megértése után.



TOOLS



(1) VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR WITHOUT STYRENE

INFORMATIONS

Type	Name or logo of manufacturer/distributor
Rothoblaas	ROTHOBLAAS
PATROL - SPEAR	Batch number and year of manufacture
Related standard(s)	N/MM/YYYY
EN 795:2012 C	(N = lot number - MM = month - YYYY = year)
CEN/TS 16415:2013	
UNI 11578:2015 C	

SAFETY INSTRUCTIONS

- IS** Aðeins þjálfað starfsfólk má setja upp og/eða nota þessa Rotho Blaas-vöru eftir að hafa lesið og skilið **1 UPPSETNINGARHANDBÓKAR** og **2 REGLUGERDIR UM ÖRYGGI** á tungumáli þess lands sem varan er notuð í.
- LT** Produktą „Rotho Blaas” montuoti ir (arba) naudoti leidžiama tik patyrusiam personalui, prieš tai perskaicius ir supratęs **1 MONTAVIMO VADOVE** ir **2 SAUGOS TAISYKLES** atitinkamos šalies, kurioje eksploatuojama, kalba.
- LV** Rotho Blaas produkta uzstādīšana un/vai lietošana ir atļauta tikai pieredzējušam darbiniekam pēc **1 UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATĀ** un **2 DROŠĪBAS NOTEIKUMU** izlasīšanas un izpratnes attiecīgās valsts valodā, kurā produkts tiks lietots.
- NL** De installatie en/of het gebruik van het product Rotho Blaas is voorbehouden aan uitsluitend vakbekwaam personeel dat de **1 INSTALLATIEHANDLEIDING** en de **2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN** in de taal van het land van gebruik gelezen en begrepen heeft.
- NO** Dette Rotho Blaas-produktet skal bare installeres og/eller brukes av kvalifisert personell som har lest og forstått **1 INSTALLASJONSHÅNDBOKEN** og **2 SIKKERHETSFORSKRIFTENE**, på det språket som brukes i landet produktet anvendes.
- PL** Instalację i/lub użytkowania produktu Rotho Blaas może dokonać wyłącznie doświadczony personel, który przeczytał i zrozumiał **1 INSTRUKCJĘ INSTALACJI** oraz normy **2 BEZPIECZEŃSTWA** w języku kraju użytkowania.
- RO** Instalarea și/sau utilizarea produsului Rotho Blaas este permisă numai personalului expert, după ce a citit și înțeles **1 MANUALUL DE INSTALARE** și **2 NORMELE DE SIGURANȚĂ** în limba țării de utilizare a produsului.
- SK** Inštalácia a/alebo používanie produktu Rotho Blaas je povolené len skúsenému personálu po predchádzajúcom prečítaní a pochopení **1 NÁVODE NA INŠTALÁCIU** a **2 BEZPEČNOSTNÝCH NARIEM** v jazyku príslušnej krajiny používania.
- SL** Ta proizvod Rotho Blaas lahko namesti in/ali uporablja samo izkušeno osebe, ki je prebralo in razume vse **1 NAVODILIH ZA VGRADNJO** in **2 VARNOSTNE PREDPISE** v jeziku države njegove uporabe.
- SV** Endast erfaren personal får installera och/eller använda den här Rotho Blaas-produkten efter att **1 INSTALLATIONSANVISNINGARNA** och **2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER** har lästs igenom på språket i installationslandet.
- TR** Sadece yetkili personel **1 KURULUM KILAVUZUNDA** ve **2 GÜVENLİK MEVZUATINI** ürünün kullandığı ülke dilinde okuyup anladıktan sonra Rotho Blaas ürününi kurabilir ve/veya kullanabilir.
- JA** Rotho Blaas製品の施工および使用は、資格を有する専門家のみに許可されています。施工および使用の前に、必ず使用する国の言語で**1設置マニュアル**と**2安全規則**をお読み下さい。
- ZH** 只有具备合格资质的人员在阅读并理解以使用国的语言编写的**1安装手册**和**2安全规则**后才能安装和/或使用该Rotho Blaas产品。
- AR** يمكن فقط للفتنيين المؤهلين باستخدام أو تركيب منتج Rotho Blaas بعد قراءة وفهم دليل التثبيت **1** نظراً لسلامة **2** بلغة البلد المستخدم فيها المنتج




PRODUCT INFORMATION

EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C
AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	
1.4301 AISI304 INOX	1.4401 AISI316 INOX	




EN 795:2012 C
CEN/TS 16415:013
UNI 11578:2015 C

- IT** △ Verificare idoneità statica del sottofondo di montaggio!
- DE** △ Die statische Eignung des Montageuntergrundes sicherstellen!
- EN** △ Check the static suitability of the installation substrate!
- ES** △ Compruebe la idoneidad estática del sustrato de montaje!
- FR** △ Vérifier l'adéquation statique du substrat d'assemblage!




■ TECHNICAL DATA


PATROL HORIZONTAL: PASSING-THROUGH LIFELINE



PATROL HORIZONTAL: NON PASSING-THROUGH LIFELINE




PATROL ON WALL




■ TECHNICAL DATA


PATROL OVERHEAD



PATROL ON TOWER




PATROL ON TOWER XL




■ TECHNICAL DATA

PATROL ON SHIELD



PATROL ON COPPO



 COMPONENTS

TERMINALS

PATROLEND - PATROLEND A4 page 8

PAREND - PAREND A4 page 8

PATROLTERM - PATROLTERM A4 page 9

PATROLTERM L page 9

INTERMEDIATES

PATROLINT page 10

PATROLMED page 10

PASINT - PASINT A4..... page 11

PARINTER - PARINTER A4..... page 11

OHINT page 12

CORNERS

PATROLANG..... page 13

PASANG - PASANG A4 page 13

PASANGBEND - PASANGBEND A4..... page 14

ANGSUP - ANGUSUP A4..... page 14

PARIN - PARIN A4..... page 15

PAREX - PAREX A4 page 15

PARINBEND - PARINBEND A4..... page 16

PAREXBEND - PAREXBEND A4 page 16

OHANGINT - OHANGINT A4..... page 17

OHANGEXT - OHANGEXT A4..... page 17

OHANGBEND - OHANGBEND A4..... page 18

SHUTTLES

SLIDE - SLIDE A4..... page 19

SLIDE 2 - SLIDE 2 A4 page 19

OHSLIDE - OHSLIDE A4..... page 20

ABSORBER KIT

SPEAR - SPEAR A4..... page 21

PATROLEND - PATROLEND A4



1.4301
AISI304
INOX

PATROLEND

1.4401
AISI316
INOX




PATROLEND A4



C20/25



S235



PATROLEND
rothoblaas
EN 795/C:2012
X/NN/YYYY CEN/TS 16415:2013
UNI 11578/C:2015



INCLUDED IN THE PACKAGE

PAREND - PAREND A4



1.4301
AISI304
INOX

PAREND

1.4401
AISI316
INOX



PAREND A4



C20/25



S235



PAREND
rothoblaas
EN 795/C:2012
X/NN/YYYY CEN/TS 16415:2013
UNI 11578/C:2015



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROLTERM - PATROLTERMA4



1.4301
AISI304
INOX




PATROLTERM

1.4401
AISI316
INOX

PATROLTERMA4

rothblaas
CERTIFIED
SUPPORTS

TOWER
SHIELD
COPPO



INCLUDED IN THE PACKAGE



PATROLTERM L



1.4301
AISI304
INOX

rothblaas
CERTIFIED
SUPPORTS

TOWER
SHIELD



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROLINT





1.4301
AISI304
INOX



rothoblaas
CERTIFIED
SUPPORTS

SHIELD
SHIELD2
TOWER
COPPO



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROLMED





1.4301
AISI304
INOX






rothoblaas
CERTIFIED
SUPPORTS

SHIELD
SHIELD2
TOWER
COPPO





INCLUDED IN THE PACKAGE

PASINT - PASINT A4



INCLUDED IN THE PACKAGE

PARINTER - PARINTER A4



 OHINT



1.4301
AISI304
INOX

OHINT

1.4401
AISI316
INOX

OHINTA4




C20/25



S235



TOWER



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROLANG



1.4301
AISI304
INOX

AL
EN-AW
6082




C20/25



S235



SHIELD
TOWER



INCLUDED IN THE PACKAGE

PASANG - PASANG A4



1.4301
AISI304
INOX
PASANG

1.4401
AISI316
INOX
PASANGA4




C20/25



S235



SHIELD
TOWER



INCLUDED IN THE PACKAGE

PASANGBEND - PASANGBEND A4



1.4301
AISI304
INOX

PASANGBEND

1.4401
AISI316
INOX


PASANGBENDA4



C20/25



S235



ANGSUP - ANGSUP A4



1.4301
AISI304
INOX

ANGSUP

1.4401
AISI316
INOX

ANGSUPA4




C20/25



S235



TOWER
SHIELD



INCLUDED IN THE PACKAGE

■ PARIN - PARIN A4




1.4301
AISI304
INOX
PARIN

1.4401
AISI316
INOX
PARINA4

C20/25

S235



■ PAREX - PAREX A4




1.4301
AISI304
INOX
PAREX

1.4401
AISI316
INOX
PAREXA4

C20/25

S235



■ PARINBEND - PARINBEND A4



1.4301
AISI304
INOX

PARINBEND

1.4401
AISI316
INOX


PARINBENDA4



C20/25



S235



■ PAREXBEND - PAREXBEND A4



1.4301
AISI304
INOX

PAREXBEND

1.4401
AISI316
INOX


PAREXBENDA4



C20/25



S235



■ OHANGINT - OHANGINT A4




1.4301
AISI304
INOX
OHANGINT

1.4401
AISI316
INOX
OHANGINTA4

C20/25

S235



■ OHANGEXT - OHANGEXT A4




1.4301
AISI304
INOX
OHANGEXT

1.4401
AISI316
INOX
OHANGEXTA4

C20/25

S235



OHANGBEND - OHANGBEND A4



1.4301
AISI304
INOX

OHANGBEND

1.4401
AISI316
INOX


OHANGBENDA4



C20/25



S235



■ SLIDE - SLIDE A4






1.4301
AISI304
INOX
SLIDE

1.4401
AISI316
INOX
SLIDEA4



SLIDE1-SLIDE2-OHSLIDE
Installation
Manual



INCLUDED IN THE PACKAGE
CARSCREW [AZ 011]

■ SLIDE 2 - SLIDE 2 A4







1.4301
AISI304
INOX
SLIDE2

1.4401
AISI316
INOX
SLIDE2A4



SLIDE1-SLIDE2-OHSLIDE
Installation
Manual



INCLUDED IN THE PACKAGE
CARSCREW [AZ 011]

OHSLIDE - OHSLIDE A4





1.4301
AISI304
INOX
OHSLIDE

1.4401
AISI316
INOX
OHSLIDEA4



SLIDE1-SLIDE2-OHSLIDE
Installation
Manual



rothoblaas OHSLIDE
EN 795:2012 C
UNI 11578:2015 C
X/NN/YYYY
For use with Rothoblaas
patrol system Ø8 mm




INCLUDED IN THE PACKAGE
CARSCREW [AZ 011]

SPEAR - SPEAR A4




1.4301
AISI304
INOX
SPEAR

1.4401
AISI316
INOX
SPEARA4



INCLUDED IN THE PACKAGE



ON TOWER



+




TOWER
TOWERA2
Installation
Manual


TOWER
TOWERA2
Safety
Regulations




TOWER + PATROTERM




TOWER + PATROTERM L [x2]




TOWER + PATROTERM L + PASINT




TOWER + PATROLMED



TOWER + PASINT




TOWER + PATROLINT




TOWER + OHINT



TOWER + ANG SUP + OHANGEXT



TOWER + ANG SUP + OHANGINT



SUPPORT INSTALLATION

ON TOWER




TOWER
TOWERA2
Installation
Manual

TOWER
TOWERA2
Safety
Regulations




TOWER + ANGUP + OHANGBEND




TOWER + PASANG



TOWER + PATROLANG



TOWER + ANGUP + PASANGBEND






TOWERXL
Installation
Manual




TOWERXL
Safety
Regulations


TOWER + PATROLMTERM




TOWER + PATROLMTERM (x2)




TOWER + PATROLMTERM + PASINT




TOWER + PATROLMED



TOWER + PASINT




TOWER + PATROLINT





TOWER + PASANG



TOWER + PATROLANG



TOWER + ANGSUP + PASANGBEND




ON SHIELD




SHIELD-SHIELD4
Installation
Manual

SHIELD-SHIELD4
Safety
Regulations


SHIELD + PATROTERM




SHIELD + PATROTERM (x2)




SHIELD + PATROTERM + PASINT




SHIELD + PATROLINT




SHIELD + PATROLMED




SHIELD + PASINT





SHIELD + PASANG



SHIELD + PATROLANG



SHIELD + ANGSP + PASANGBEND



■ ON SHIELD 2




SHIELD2
Installation
Manual

+




SHIELD2
Safety
Regulations



SHIELD 2 + PASINT



SHIELD 2 + PATROLMED



SHIELD 2 + PATROLINT



SUPPORT INSTALLATION ON COPPO




COPPO
Installation
Manual




COPPO
Safety
Regulations


COPPO + PATROLTERM





COPPO + PASINT





COPPO + PATROLMED




COPPO + PATROLINT





M12 - 5.8 min




d	$=$	12 mm	d_0	$=$	14 mm
L	$\geq$	$h_0 + 25$ mm	h_0	$=$	70 mm
T_{inst}	$=$	40 Nm	h_{min}	$=$	$h_0 + 30 \geq 100$ mm
			c_{min}	$\geq$	60 mm


CONCRETE



4 X M12
PAREND




PARINBEND



PAREXBEND



PARIN




PAREX




2 X M12


PARINTER




PASANGBEND




OHANGINT



OHANGEXT



OHANGBEND






C20/C25



VIN-FIX




SELF-LOCKING
NUT



M16 - 5.8 min



ETA 20/0363




d	$=$	16 mm	d_0	$=$	18 mm
L	$\geq$	$h_0 + 30$ mm	h_0	$=$	80 mm
c_{min}	$\geq$	80 mm	h_{min}	$=$	116 mm
T_{inst}	$=$	80 Nm			


PATROLEND




PASINT




PATROLINT




PATROLANG



OHINT




PASANG



PASANGBEND + ANGSUP



OHAGINT + ANGSUP






OHANGEXT + ANGSUP




OHANGBEND + ANGSUP





PATROLMED



C20/C25



SKR CE 12 x 90 mm




d	$=$	12 mm	d_0	$=$	10 mm
L	$=$	90 mm	h_0	$=$	100 mm
T_{inst}	$=$	80 Nm	h_{min}	$\geq$	130 mm
			c_{min}	$\geq$	60 mm


■ **CONCRETE**

4 X M12


PAREND




PARINBEND




PAREXBEND



PARIN




PAREX




2 X M12


PARINTER




PASANGBEND




OHANGINT




OHANGEXT





OHANGBEND



C20/C25




SKR CE 16 x 130 mm




d	$=$	16 mm	d_0	$=$	14 mm
L	$=$	130 mm	h_0	$=$	140 mm
T_{inst}	$=$	160 Nm	h_{min}	$\geq$	170 mm
			c_{min}	$\geq$	80 mm




PATROLEND




PASINT




PATROLINT




OHINT




PASANG




PATROLANG




PASANGBEND + ANG SUP




OHANGINT + ANG SUP




OHANGEXT + ANG SUP





OHANGBEND + ANG SUP





AB1 12 x 100 mm




d	$=$	12 mm	d_0	$=$	12 mm
L	$=$	100 mm	h_0	$=$	85 mm
T_{inst}	$=$	60 Nm	h_{min}	$\geq$	140 mm
			c_{min}	$\geq$	70 mm

CONCRETE




4 X M12


PAREND




PARINBEND




PAREXBEND



PARIN




PAREX




2 X M12


PARINTER




PASANGBEND




OHANGINT




OHANGEXT





OHANGBEND





AB1 16 x 145 mm



d	$=$	16 mm	d_0	$=$	16 mm
L	$=$	145 mm	h_0	$\geq$	105 mm
T_{inst}	$=$	100 Nm	h_{min}	$\geq$	170 mm
			c_{min}	$\geq$	85 mm


PATROLEND




PASINT



PATROLINT



PATROLANG



OHINT



PASANG




PASANGBEND + ANGSUP



OHAGINT + ANGSUP






OHANGEXT + ANGSUP




OHANGBEND + ANGSUP





PATROLMED





M12 - A2-70




d	$=$	12 mm	d_0	$=$	12,5 mm
L	$\geq$	$h_{min} + 25$ mm	h_{min}	$\geq$	5 mm
A2-70	$\blacktriangleright$	$T_{inst} = 30$ Nm			


STEEL

4 X M12


PAREND




PARINBEND




PAREXBEND



PARIN




PAREX




2 X M12


PARINTER




PASANGBEND




OHANGINT




OHANGEXT





OHANGBEND






M16 - A2-70




d	$=$	16 mm	d_0	$=$	16,5 mm
L	$\geq$	$h_{min} + 45$ mm	h_{min}	$\geq$	5 mm


PATROLEND




PASINT



PATROLINT



PATROLANG




OHINT



PASANG




PASANGBEND + ANGSUP



OHAGINT + ANGSUP






OHANGEXT + ANGSUP



OHANGBEND + ANGSUP




PATROLMED




■ TERMINAL SUPPORTS INSTALLATION


PAREND




PATROLEND



PATROLTERM




PATROLTERM L




■ INTERMEDIATE SUPPORTS INSTALLATION


PASINT




PARINTER




PATROLINT



PATROLMED




OHINT




CORNER SUPPORTS INSTALLATION


PASANG




PASANG + SHIELD




PAREX



PARIN




PATROLANG





OVERHEAD CORNER SUPPORTS INSTALLATION


OHANGEXT/OHANGBEND





OHANGEXT/OHANGBEND + ANG SUP



OHANGINT/OHANGBEND




OHANGINT/OHANGBEND + ANG SUP



■ ADJUSTABLE CORNER SUPPORTS INSTALLATION


PASANGBEND




PARINBEND







PAREXBEND



QHANGBEND




BENDTOOL





■ ADJUSTABLE CORNER SUPPORTS INSTALLATION


PASANGBEND




PASANGBEND + ANGUP




PARINBEND





PAREXBEND



OHANGBEND







OHANGBEND + ANGUP



■ SLIDE 2 INSTALLATION



SLIDE1-SLIDE2-OHSLIDE
Installation
Manual









INCLUDED IN
THE PACKAGE



SLIDE1-SLIDE2-OHSLIDE
Installation
Manual

■ SLIDE 1 INSTALLATION







INCLUDED IN
THE PACKAGE













LIFELINE INSTALLATION
OHSLIDE INSTALLATION














SLIDET-SLIDE2-OHSLIDE
 Installation
 Manual







SPEAR INSTALLATION



LIFELINE INSTALLATION
■ CABLE INSTALLATION







ROTHO BLAAS SRL

10-24

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

